



# Руководство по быстрому старту



[www.bradyid.com](http://www.bradyid.com)

## Регистрация принтера

Зарегистрируйте ваш принтер онлайн на сайте  
[◆ www.bradycorp.com/register.](http://www.bradycorp.com/register)

## Включение принтера

### Батареи/питание

1. Откройте отделение для батарей.
2. Вставьте 6 алкалиновых AA батареек в гнезда в соответствии с их полярностью.
3. Закройте (зашелкните) крышку отделения для батарей.



### Питание от тока

Подключите опциональный Блок питания BMP21-AC.

## Дисплей

Режим Caps Lock Индикатор включения клавиши Function

Строки текста

Тип Режим Размер Индикатор  
этикетки шрифта (Жирный) батареи

## Клавиатура

| Опция | Клавиша | Описание |
|-------|---------|----------|
|-------|---------|----------|

Тип этикетки

FEED  
LABEL TYPE

Включает: баннерная печать по горизонтали, маркеры провода, терминальных блоков, патч-панелей, фиксированная длина, баннерная печать по вертикали.

Меню

SERIAL  
MENU

Включает: символы (Symbols), международные обозначения (International Characters), штрих-код (Bar code), Управление файлом (File), Выбор языка (Language) и Устройства (Units).

Размер шрифта

CAPS  
FONT SIZE

Включает: Авторежим (Auto), 6, 9, 14, 20, 28, 40  
(Режим «Жирный шрифт» действует для каждого из размеров)

Функция (Function)

▲

Клавиша **FUNCTION** обеспечивает доступ к опциям меню, обозначенным на клавиатуре желтым цветом.

Подсветка дисплея (Backlight)

SPACE

**FUNCTION + SPACE.**

Штрих-кодировани

е 2

Выбор через Menu или **FUNCTION + 2.**

CAPS Lock

CAPS  
FONT SIZE

**FUNCTION + FONT SIZE.**

Очистить (Clear)

CLEAR

**FUNCTION + клавиша CLEAR.** (Стирает всю легенду.)

Удалить (Delete)

CLEAR

Служит для удаления текста и выхода из пунктов Меню.

Enter

◀

Клавиша Enter предназначена для подтверждения перехода по пунктам Меню и для добавления строк в тексте.

Загрузить картридж (Feed)

FEED  
LABEL TYPE

**FUNCTION + LABEL TYPE.**

Междунаро

6

дные символы (International) → ўўА҆Н  
**FUNCTION + 6.**

Печать несколь

MULTI-PRINT  
PRINT

ких копий этикетки (Multi-Print)  
**FUNCTION + PRINT.**

Сериализация (Serial)

SERIAL  
MENU

**FUNCTION + MENU**

(Сериализация основана на позиции курсора. Позволяет задать шаг приращения и количество копий заданного числа)

Символы (Symbols)

1 SYMBOL

Через выбор в Меню или **FUNCTION +1.**

## Выбор материала этикетки

| Применение                         | Нейлон | Винил для наружного применения | Термоусадочные маркеры (Perma-Sleeve) | Полиэстер | Самоламинирующийся винил |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Гладкие ровные поверхности         | X      | X                              |                                       | X         |                          |
| Текстурированная поверхность       | X      | X                              |                                       |           |                          |
| Провод и кабель                    | X      |                                | X                                     |           | X                        |
| Высотоконструированная поверхность | X      |                                |                                       |           |                          |
| Терминалные блоки                  | X      |                                |                                       |           |                          |
| Патч-панели                        | X      |                                |                                       |           |                          |
| Общая идентификация                | X      | X                              |                                       | X         |                          |

## Создание этикеток для маркировки провода и кабеля

1. Нажмите клавишу **Power**.
2. Нажмите клавишу **Label Type**.
3. Выберите пункт **Wire** и нажмите клавишу **Enter**.
4. Выберите пункт .75" (16-10AWG) и нажмите клавишу **Enter**.
5. Нажмите клавишу **Font Size**, Выберите пункт брт. и нажмите клавишу **Enter**.
6. Напечатайте легенду: **12345** и нажмите клавишу **Print**.

- Нажмите боковые кнопки, чтобы отрезать готовую этикетку.

## Сериализация

- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу **Label Type**.
- Выберите пункт **Banner Landscape** и нажмите клавишу **Enter**.
- Напечатайте легенду: **12345**, нажмите клавишу **Serial** и выберите шаг приращения **01**.
- Двигайтесь стрелками к пункту **End (Конец)** и правой стрелкой укажите конечное значение **12347** или тип 347.
- Двигайтесь стрелками к пункту **Copies (Копии)** и правой стрелкой укажите конечное значение **02** или тип 2 и нажмите клавишу **Enter**.
- Нажмите клавишу **Print**.
- Отрежьте готовую этикетку или напечатайте вторую копию через 6 этикеток. (**Cut or Print**).

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12345 | 12345 | 12346 | 12346 | 12347 | 12347 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

## Создание маркировки для терминальных блоков\*


- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу **Label Type**.
- Выберите пункт **Terminal Block** и нажмите клавишу **Enter**.
- Двигайтесь правой стрелкой, пока на экране не появится значение **Spacing = .2" (интервал)**. (Правой стрелкой до мигающего курсора и вручную наберите желаемое значение интервала).
- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту **Serial (Сериализация)**, нажмите правую стрелку, пока на экране не появится значение **On (Включена)**.
- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту **# of Terminations (Номер терминации)**,

нажимайте правую стрелку, пока на экране не появится значение **3**, или тип 3.

- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту **Rotation (Поворот)** нажмите правую стрелку, пока на экране не появится картинка с вертикально расположенным текстом.



- Нажмите клавишу **Enter**.
- Напечатайте легенду **E000** и нажмите клавишу **Print (Печать)**.



\*Используйте артикулы Brady M21-500-499 or M21-375-499.

## Фиксированная длина этикетки с автопозиционированием легенды

- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу **Label Type**.
- Выберите пункт **Fixed Length (Фиксированная длина)** и нажмите клавишу **Enter**.
- Выберите пункт **Fixed: 2.0" (Фиксировать на 2")** и нажмите клавишу **Enter**.
- Нажмите клавишу **Font Size (Размер шрифта)**.
- Выберите пункт **Auto (Авторежим)**.
- Напечатайте легенду **12345**, нажмите клавишу **Enter** и напечатайте на второй строке **WM12**.
- Нажмите клавишу **Print (Печать)**.



## Замена картриджа

- Опустите защелку картриджа влево и нажмите большую серую кнопку на нижней стороне корпуса (**Release Button –** кнопка выдвижения картриджа).

- Вытащите старый картридж после выдвижения его из корпуса.
- Вставьте новый картридж.
- Закройте защелку вправо до конца.



## Техническая поддержка

Благодарим вас за приобретение монтажного минипринтера **BMP21** в корпорации Brady.

Для получения технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с представителем Brady в России и странах СНГ:

Москва ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО», 109147,  
Россия, г.Москва, ул.Марксистская, здание 34  
корпус 10, 5-ый этаж Т/ф.:+7 (495)748-0907,  
доб.149, 215

[srv-ump@unit.ru](mailto:srv-ump@unit.ru)

[www.bradyeurope.com/services](http://www.bradyeurope.com/services) (Europe)

Пожалуйста, имейте при себе серийный номер принтера (расположен в гнезде картриджа) при обращении в тех.поддержку.

Дополнительная информация на [www.bradvid.com](http://www.bradvid.com) или [www.brady.ru](http://www.brady.ru)



P.O. Box 2131 • Milwaukee, Wisconsin 53201-2131 U.S.A.